

成都中天自动化控制技术有限公司

# TodServo

## Windows 驱动安装指引

---

黄维洪

2022-11-25

# 目录

一、	适用范围.....	4
二、	驱动安装.....	4

修改历史

时间	版本	作者	说明
2020-3-4	V1.0	黄维洪	建档
2022-11-25	V2.0	黄维洪	驱动程序增加签名认证

## 一、适用范围

适用于公司 CT-S300、CT-RSX 系列带 USB 接口的伺服驱动器。

## 二、驱动安装

目前仅支持 windows8\windows10 操作系统，如有其他系统需要适配请联系我们。

名称	修改日期
8_x64	2022/11/25 9:58
8_x86	2022/11/25 9:58
10_x64	2022/11/25 9:58
10_x86	2022/11/25 9:58

名称	修改日期	类型	大小
sys_10_x64.cat	2022/11/25 9:47	安全目录	18 KB
todservo_10_x64.inf	2022/11/25 9:46	安装信息	4 KB

2.1 选择系统对应的驱动文件：todservo\_x\_xx.inf；右键安装。

2.2 驱动完成后连接设备，在电脑的设备管理页面会有如下页面：

